



Kiilto Pro Keyboard wipe

80 pcs

Desinfektionsservett



Kiilto Pro Keyboard Wipes är mjuka, bruksfärdiga desinfektionsservetter för snabb och effektiv desinfektion av tangentbord, datormöss, telefoner, fjärrkontroller och andra ofta berörda ytor. Servetterna är fuktade med etanolbaserat ytdesinfektionsmedel, tillverkade av 100 % biologiskt nedbrytbar viskos och hjälper till att minska risken för smittspridning i exempelvis kontor, vårdmiljöer och andra offentliga miljöer.

EN 13727 (baktericid effekt): 30 sek

EN 16615 (baktericid och jästicid effekt): 2 min

EN 13624 (jästicid effekt): 30 sek

EN 14476 (höljeförsedda virus, Adenovirus och Murine Norovirus): 30 sek

EN 14348 (mykobaktericid effekt): 1 min

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Användningsområde	Dukarna och servetterna har utvecklats för desinfektion av tangentbord, fjärrkontroller och fasta telefoner och har en lagom mängd vätska och en anpassad duk för dessa ändamål.
Produktegenskaper	Bruksfärdiga desinfektionsservetter för tangentbord, datormöss, telefoner och fjärrkontroller Effektiva mot bakterier, jästsvamp, mykobakterier och flera olika virus Tillverkade av 100 % biologiskt nedbrytbar viskos Oparfymmerade Servettstorlek: 14 × 19,5 cm Levereras i en displaybox med 80 singelförpackade servetter
Bruksanvisning	Gnid duken / servetten över ytan så att den är fuktig i minst 1 minut. Om avdunstning sker snabbare måste proceduren upprepas.
Obs	Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Förvaring	Förvaras i rumstemperatur. Hållbarheten är 3 år från tillverkning i obruten förpackning. Servetten är avsedd för engångsanvändning.
Tillverkningsland	UNGERN
Förpackningsmaterial	Använd servett och folie slängs i hushållsavfallet. Oanvänd produkt sorteras som farligt avfall. Displaykartongen sorteras som kartong.

Förpackningsvolym / Transport krt. Artikelnr.	Artikelnr.	GTIN
1 x 80 st	55210	6417964552102



Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.